1 シャワーノズルを取り出してください。



2 シャワーノズルの緑色ボタンを押すと水が出ます。



緑色ボタンを押すと水が流れます。 パウチを便器の上で洗ってください。

3 緑色ボタンをもう一度押すと水が止まります。



緑色ボタンをもう一度押すと水が止まります。

4 シャワーノズルを元の位置に戻してください。

